


AP Konfiguration (default)




easyControl wireless
als Access Point konfiguriert



Tablet oder PC direkt mit
easyControl wireless verbunden

WLAN Konfiguration



Netzwerk Konfiguration

http://192.168.1.16/proto/nwSetup.php nwSetup

Netzwerk Konfiguration

<< verbunden mit WLAN 'Vietnamsika 24G' >>

WLAN Konfiguration:

wpa-ssid:

wpa-psk:

address:

netmask:

gateway:

AP Konfiguration:

ap_ssid:

[Startseite](#) [zurück zu Konfiguration](#)